

 PARA LEVANTAR: Aperte a patilha e desaperte quando atingir a altura pretendida.

PARA BAIXAR: Aperte a patilha. Pressione o tampo com força, para descer a mesa. Desaperte a patilha quando atingir a altura pretendida.


 ÉLEVER LA TABLE: Presser le levier. Lâcher à la hauteur désirée.

BAISSER LA TABLE: Pressez le levier. Appuyez sur la table fortement pour la faire descendre. Lâcher à la hauteur désirée.

 LIFTING THE TABLE: Squeeze the tab. Loosen when it reaches the desired height.

LOWER THE TABLE: Squeeze the tab. Press the table firmly down to lower the table.

Loosen the tab when it reaches the desired height.

 SUBIR LA MESA: Aprete el pulsador. Suelte cuando obtenga la altura pretendida.

BAJAR LA MESA: Aprete el pulsador. Presione el tope con fuerza, para bajar la mesa.

Suelte el pulsador cuando obtenga la altura pretendida.

