

# kunft.®

instructions manual  
manual de instrucciones  
manual de instruções



## refrigerator single door

is perfectly enough

KSD2531



Dear client,

Thank you for purchasing this product.

The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instructions manual is provided to simplify the use of the appliance as well as to guarantee a safe use.

Please read carefully the instructions and safety measures described in this manual.

We sincerely hope you will be satisfied when using your new appliance.

## INDEX

|   |    |
|---|----|
| 1. SAFETY INSTRUCTIONS.....             | 4  |
| 1.1. Energy Supply.....                 | 5  |
| 1.2. Power Cable and other Cables ..... | 6  |
| 1.3. Humidity and Water .....           | 6  |
| 1.4. Cleaning .....                     | 6  |
| 1.5. General Precautions .....          | 6  |
| 2. USE AND OPERATION.....               | 7  |
| 2.1. Product Description.....           | 7  |
| 2.2. Operating Instructions.....        | 8  |
| 2.3. Maintenance .....                  | 14 |
| 2.4. Troubleshooting .....              | 16 |
| 3. POST-SALE SERVICE.....               | 17 |
| 4. ENVIRONMENTAL PROTECTION .....       | 17 |



## 1. SAFETY INSTRUCTIONS

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
|   | <b>WARNING</b>                        |  |
|   | Risk of Electric Shock<br>Do Not Open |  |
| <p><b>Warning:</b> to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that can be repaired by the user. Ask for assistance by qualified personnel.</p> |                                       |  |

### Important Warnings

Before using your appliance read this instructions manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before turning on your appliance, and to ensure a safe and correct operation, do not use if:

- It has fallen to the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards or deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read these instructions thoroughly.

Your appliance may not be used for other purposes than the ones intended and solely for household use. Any damage resulting from using the appliance outside this scope, any incorrect use, as well as any ma-

nual modifications to the product will not be covered and automatically voids the warranty.

### Assistance

In case of malfunction, take your appliance to a qualified technician for assistance.

This appliance can be used by children from the age of 8 and by people with reduced physical, sensorial or mental capabilities and/or lack of experience and knowledge if they have been given instructions on using the appliance safely and if they understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

These instructions are also available at [www.suporteworten.pt](http://www.suporteworten.pt)

### 1.1. Power Supply

Make sure the main voltage is compatible with the appliance's. If this is not the case please consult the Customer Support Service.



## 1.2. Power Cord and Other Cables

Do not tangle the cord or pull it to disconnect the appliance. Also, keep the cord away from warm surfaces.

Never use the appliance if it has a damaged cable or socket.

Take it to the Technical Support Service for replacement.

## 1.3. Humidity and Water

Do not use your appliance in humid places. Do not allow the appliance to become wet under any circumstances as this may be dangerous. To avoid fire hazard or electric shock do not expose your appliance to humidity or water. Furthermore, do not place your appliance under water (e.g. for cleaning).

## 1.4. Cleaning

Before cleaning, be sure to switch off the appliance and remove the plug from the main power supply. Always allow the unit to cool down before cleaning.

To clean the exterior of the product use a dry soft cloth only.


## 1.5. General Precautions

- Please follow the instructions in the user manual which help to properly install and operate this product and enjoy its advanced features. Please keep the instructions for future reference.


- Read all instructions before using the product.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized professionals.
- Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.
- If this product is used for other purposes than the ones originally intended, or if it is not correctly connected, the product may become damaged and the warranty will be voided.

## 2. OPERATING INSTRUCTIONS

### 2.1. Product Description



**Note:** Above picture is for reference only. Actual appliance may differ.



## 2.2. Using the Product

### Installation


**Important!** For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check for any signs of damage. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damage immediately to the place you bought it. In this case, retain the packaging.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance, to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be provided around the appliance; otherwise this may lead to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the specific installation instructions.
- Wherever possible the spacers of the product should face a wall to avoid people touching or getting snagged on heated parts (the compressor and condenser), and thus avoid possible burns.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

### Reversing the door


**Tool required:** Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be set aside for the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It is recommended that 2 people handle the unit during assembly.




1. Remove the two screws at rear side of the top cover.

2. Remove the top cover and set it aside.





3. Unscrew the top hinge and then remove the door and place it on a soft pad to avoid scratching.




4. Unscrew the bottom hinge of the freezer door. Then remove the door and place it on a soft pad to avoid scratching.

5. Move the door holder from the left side to the right side.




6. Move the hinge hole cover from the left side to the right side.




7. Rotate the freezer door and place the hinge on the left side. Then fix the door onto the holder.


**Note:** remove this screw if it presents.





8. Unscrew the bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both sides.




9. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and refit it.






10. Refit the bottom bracket and hinge pin. Replace both adjustable feet.





11. Lift the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically, so that the seals close on all sides before finally tightening the top hinge.



12. Replace the top cover and fix it with 2 screws on the back. Install the external door handle (if present)

### Installing the external door handle (if present)




### Rear spacers

Screw the rear spacers to the rear of the unit


### Space Requirement

Allow for enough space for the door to open.

Ensure at least a 50 mm gap on both sides.



### Levelling the unit



To do this, adjust the two leveling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seals will not be properly aligned.

### Positioning

Install this appliance in a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

| Climate class | Ambient temperature |
|---------------|---------------------|
| SN            | +10° C to +32° C    |
| N             | +16° C to +32° C    |
| ST            | +16° C to +38° C    |
| T             | +16° C to +43° C    |

### Location


The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight, etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by adjusting one or more of the adjustable feet at the base of the cabinet.

**Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

### Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth, in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the EU Directives.



## First use


### Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, and then dry thoroughly.

**Important!** Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

### Temperature Setting

• Plug in your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings. 1 is the warmest setting, 7 is the coldest setting, and 0 is off.



• The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot location or if you open the door often.

## Daily use

### Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

### Storing frozen food

When first starting-up, or after a period of disuse, before putting products in the compartment, let the appliance run for at least 2 hours on the coldest setting.

**Important!** In the event of accidental defrosting, for example, if the power has been off for longer than the time shown in the technical characteristics chart under “thawing time”, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

### Thawing

Deep-frozen or frozen food can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, prior to being used, depending on the time available for this operation.

Small portions may even be cooked directly from the freezer while still frozen. In this case, cooking will take longer.


### Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more trays for producing ice-cubes.

## Accessories

### Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.



### Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be removed. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free.

## Helpful hints and tips

### Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food that can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top-quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required;
- wrap up food in aluminum foil or polythene and make sure that packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, to avoid increasing the temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- ice lollies/popsicles, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause freezer burns to the skin;
- it is advisable to write the freezing date on each individual pack, in order to keep track of the storage time.

### Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;



- do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

### Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best results:

- Do not place warm food or steaming liquids in the refrigerator
- Cover or wrap food, particularly if it has a strong flavor
- Meat (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store like this for only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc....: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the shelves on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic must not be kept in the fridge unless packaged.

### Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food items close together as this prevents air circulating;
- Make sure food does not touch the back of the compartment(s);
- If the electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long;
- Don't set the thermostat to exceedingly cold temperatures;
- Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

## 2.3. Maintenance


For hygienic reasons, the appliance's interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

**Caution!** The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning, switch the appliance off and unplug from the mains, or switch off the circuit breaker, or remove the fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture may accumulate in electrical components resulting in danger of electrical shock! Hot vapor can cause damage to plastic parts. The appliance must be dry before it is put back into service.

**Important!** Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, or cleansers that contain acetic acid.

### Cleaning the drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as shown in the picture on the right.



- Do not allow such substances to come into contact with appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners.
- Remove any food from the freezer. Store in a cool place and keep well covered.
- Switch the appliance off and unplug from the mains, or switch off the circuit breaker, or remove the fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning, wipe with fresh water and wipe dry.
- After everything is dry, the appliance can be put back into service.

### Defrosting the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- unplug the power cord from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and place a basin underneath the appliance to collect the melted ice;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly;
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.


### Replacing the lamp

**Caution!** Before replacing the lamp, the appliance must be disconnected from the mains power supply.

The lamp specification is listed in the rating label. Follow the process below to replace the lamp:

1. Set the temperature regulator knob to number "0" to switch off the appliance.
2. Unplug the appliance to make sure the appliance is disconnected from the main power supply.
3. Remove the lamp cover screw.





4. Pull out the lamp cover.
5. Unscrew the lamp.
6. Fit the new lamp according to the directions opposite, and then replace the lamp cover and screw.
7. Plug in the appliance and regulate the knob to the correct position.

## 2.4. Troubleshooting

**Caution!** Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent technician can perform any troubleshooting that is not included in this manual.

**Important!** There will be some noises during normal use (compressor and refrigerant circulation).

| Problem                        | Possible cause  | Solution   |
|--------------------------------|---|--|
| Appliance does not work        | The temperature regulator knob is set to number "0".  | Set the knob at any other number to switch on the appliance.         |
|                                | Fuse has blown or is defective  | Check fuse, replace if necessary.                                    |
|                                | Socket is defective   | Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.            |
| The food is not frozen enough. | Temperature is not properly adjusted.   | Please look in the Temperature Setting section.                      |
|                                | Door was open for an extended period.   | Open the door only as long as necessary.                             |
|                                | A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.                           | Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.     |
|                                | The appliance is near a heat source.  | Please look in the installation location section.                    |
| Appliance cools too much       | Temperature is set too cold.  | Temporarily turn the temperature regulator knob to a warmer setting. |
| Unusual noises                 | Appliance is not level.   | Re-adjust the feet.  |
|                                | The appliance is touching the wall or other objects.  | Move the appliance slightly.   |
|                                | A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall. | If necessary, carefully bend the component out of the way.           |
| Water on the floor             | Water drain hole is blocked.  | See the Cleaning section.  |
| The side panel is hot          | The condenser is inside the panel.  | This is normal.  |

If the malfunction appears again, contact the Service Center.

## 3. POST-SALE SERVICE

KUNFT has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs do not attempt to open the appliance - there is a risk of electrical shock. If you are not able to solve the problem, please contact the Customer Support Service of any Worten, Modelo or Continente store in order to be assisted. Worten Equipamentos para o Lar provides a 2-year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance.


**WARNING:** Any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer or seller will void the warranty.

All users must be familiar with these instructions. Knowing what could go wrong can help prevent problems from occurring.

## 4. ENVIRONMENTAL PROTECTION



In order to protect the environment we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic. The appliance is manufactured using recyclable materials after disassembled by a specialized company. Please comply with local regulations concerning the recycling of all materials.



Estimado cliente:

Gracias por adquirir este producto.


Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....             | 20 |
| 1.1. Alimentación.....                          | 22 |
| 1.2. Cable de alimentación y otros cables ..... | 22 |
| 1.3. Humedad y agua.....                        | 22 |
| 1.4. Limpieza.....                              | 22 |
| 1.5. Precauciones generales .....               | 23 |
| 2. UTILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO .....           | 24 |
| 2.1. Descripción del producto .....             | 24 |
| 2.2. Instrucciones de funcionamiento .....      | 24 |
| 2.3. Mantenimiento .....                        | 32 |
| 2.4. Resolución de problemas .....              | 33 |
| 3. SERVICIO POSVENTA .....                      | 34 |
| 4. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.....               | 35 |



## 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
|   | <b>ATENCIÓN</b>                      |  |
|   | Peligro de electrocución<br>No Abrir |  |
| <p><b>Atención:</b> para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. Su interior no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario. Solicite la asistencia de personal cualificado.</p> |                                      |  |

### Avisos Importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico.

Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

### Asistencia

En caso de avería, acuda a un servicio técnico cualificado.

Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Estas instrucciones también están disponibles en [www.suporteworten.pt](http://www.suporteworten.pt)



## 1.1. Alimentación

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

## 1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

En su lugar, llévelo a un servicio técnico autorizado para que proceda a su sustitución.

## 1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

## 1.4. Limpieza


Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se en-

fríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.


## 1.5. Precauciones generales

- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner en funcionamiento correctamente este producto y disfrutar de sus características avanzadas. Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.



## 2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### 2.1. Descripción del producto



**Nota:** La imagen anterior es solo de referencia. El aparato actual puede diferir.

### 2.2. Utilización del producto

#### Instalación

**¡Importante!** Para la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones proporcionadas en los párrafos relevantes.

- Desembale el aparato y compruebe que no presenta ninguna señal de daño. No conecte el aparato si está dañado, e informe inmediatamente de posibles daños al establecimiento donde lo adquirió. En este caso, conserve el embalaje.
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite vuelva al compresor.
- Deberá haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato pues, de lo contrario, podrá sobrecalentarse. Para obtener una ventilación suficiente, siga las instrucciones de instalación específicas.
- Siempre que sea posible, los espaciadores del producto deberán estar orientados a la pared para evitar que las personas toquen las piezas calientes o se queden enganchadas con ellas (el compresor y condensador) y, así, evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe colocarse cerca de radiadores o cocinas.

- Asegúrese de que puede acceder al enchufe de corriente después de instalar el aparato.


#### Inversión de la puerta

**Herramientas necesarias:** desatornillador de estrella, desatornillador plano, llave hexagonal.


- Asegúrese de que la unidad está desenchufada y vacía.
- Para extraer la puerta, es necesario inclinar la unidad sobre la parte posterior. Coloque la unidad sobre algo sólido de forma que no se deslice durante el proceso de inversión de la puerta.
- Aparte todas las piezas extraídas para volver a instalar la puerta.
- No acueste la unidad plana, ya que podría dañar el sistema del refrigerante.
- Se recomienda que dos personas sujeten la unidad durante el montaje.




1. Extraiga los dos tornillos de la parte posterior de la cubierta superior.



2. Retire la cubierta superior y déjela a un lado.







3. Desatornille la bisagra superior y luego extraiga la puerta y colóquela sobre una superficie mullida para evitar que se raye.




4. Desatornille la bisagra inferior de la puerta del congelador. A continuación, extraiga la puerta y colóquela sobre una superficie mullida para evitar que se raye.

5. Mueva el soporte de la puerta de la izquierda a la derecha.






6. Mueva la cubierta del orificio de la bisagra de la puerta de la izquierda a la derecha.




7. Gire la puerta del congelador y coloque la bisagra en la izquierda. A continuación, fije la puerta en el soporte.


**Nota:** retire este tornillo si está presente.



8. Desatornille la bisagra inferior. A continuación, extraiga las patas ajustables de ambos lados.




9. Destornille y retire el perno de la bisagra inferior, gire el soporte y vuelva a colocarlo.




Atornillar


Desatornillar



10. Vuelva a colocar el soporte inferior ajustando el perno de la bisagra. Sustituya ambos pies ajustables.





11. Vuelva a colocar la puerta. Asegúrese de que la puerta está alineada horizontal y verticalmente, de forma que las juntas estén cerradas en todos los lados antes de finalmente apretar la bisagra superior.



12. Vuelva a instalar la cubierta superior y fijela con dos tornillos en la parte posterior. Instale el asa de la puerta externa (si la hay)

## Instalación del asa de la puerta externa (si la hay)





## Espaciadores traseros

Atornille los espaciadores traseros a la parte posterior de la unidad.

## Requisitos de espacio

Deje espacio suficiente para abrir la puerta.

Asegúrese de que hay un espacio mínimo de 50 mm a ambos lados.



## Nivelación de la unidad

Para nivelar la unidad, ajuste las dos patas de nivelación situadas en la parte delantera de la unidad.

Si la unidad no está nivelada, las puertas y las juntas magnéticas no estarán correctamente alineadas.

## Posicionamiento

Instale este aparato en una ubicación donde la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de identificación del aparato:

| Clase climática | Temperatura ambiente |
|-----------------|----------------------|
| SN              | De +10° C to +32° C  |
| N               | De +16° C to +32° C  |
| ST              | De +16° C to +38° C  |
| T               | De +16° C to +43° C  |



## Ubicación

El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor como radiadores, hervidores, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire puede circular libremente por la parte posterior del aparato. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato está instalado debajo de una unidad de pared saliente, la distancia mínima entre la parte superior del aparato y el fragmento de pared debe ser de al menos 100 mm. Sin embargo, lo ideal es no colocar el aparato debajo de unidades de pared sobresalientes. Una correcta nivelación puede asegurarse ajustándose una o varias de las patas ajustables de la base del armario.

**¡Atención!** Debe ser posible desconectar el aparato de la corriente, por lo que debe poder accederse fácilmente al enchufe tras la instalación.

## Conexión eléctrica

Antes de conectarlo, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia mostrados en la placa de identificación coinciden con su red eléctrica doméstica. El aparato debe contar con conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación está suministrado con un contacto para este fin. Si la toma de corriente no está conectada a tierra, conecte el aparato a un borne de tierra independiente conforme a las normativas aplicables, consulte con un técnico cualificado.

El fabricante quedará exento de cualquier responsabilidad si no se respetan estas medidas de seguridad. Este aparato cumple con las Directivas de la UE.

## Primera utilización

### Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor característico de un producto nuevo y, a continuación, séquelos minuciosamente.

**¡Importante!** No utilice detergentes o polvos abrasivos, ya que dañarían el acabado.

### Ajuste de temperatura

- Enchufe el aparato. La temperatura interna está controlada por un termostato. Hay ocho ajustes: 1 es la configuración más cálida, 7 es la configuración más fría, y 0 es apagado.



- El aparato no puede estar en funcionamiento a la temperatura correcta si está en una ubicación especialmente caliente o si abre la puerta con frecuencia.

## Uso diario

### Congelar alimentos frescos

- El congelador es apto para congelar alimentos frescos y conservar alimentos congelados y ultracongelados durante largos periodos de tiempo.
- Coloque los alimentos frescos que desea congelar en la parte inferior del congelador.
- La cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en un periodo de 24 horas está especificada en la placa de identificación.
- El proceso de congelación dura 24 horas: no añada más alimentos para congelar durante este periodo.

### Almacenar alimentos congelados

Con la primera utilización, o tras un periodo sin utilizarse, deje que el aparato esté en funcionamiento como mínimo dos horas en la configuración más fría antes de introducir alimentos en él.

**¡Importante!** En caso de descongelación accidental, por ejemplo, si no ha habido corriente durante un periodo mayor al indicado en la tabla de características técnicas titulada «tiempo de descongelación», los alimentos descongelados deberán consumirse rápidamente o cocinarse inmediatamente y después volver a congelarse (una vez cocinados).

### Descongelación

Antes de su uso, los alimentos congelados o ultracongelados pueden descongelarse en el frigorífico o a temperatura ambiente, en función del tiempo disponible para esta operación.

Incluso las porciones pequeñas pueden cocinarse todavía congeladas, directamente sacadas del congelador. Sin embargo, en este caso, la cocción llevará más tiempo.


### Cubitos de hielo

Este aparato puede estar equipado con una o más bandejas para hacer cubitos de hielo.

## Accesorios

### Bandejas extraíbles

Las paredes del frigorífico están equipadas con una serie de guías para que las bandejas se puedan colocar en la posición deseada.





### Posicionamiento de los balcones de la puerta



Para permitir el almacenamiento de envases alimenticios de diversos tamaños, los balcones de la puerta pueden extraerse. Para realizar estos ajustes, proceda de la siguiente forma: tire poco a poco del balcón en la dirección de las flechas hasta extraerlo.

## Consejos prácticos

### Recomendaciones para congelar

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelación, siga las siguientes recomendaciones:

- La cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en un periodo de 24 horas está especificada en la placa de identificación;
- El proceso de congelación dura 24 horas. No añada más alimentos para congelar durante este periodo;
- Solamente congele alimentos frescos, de buena calidad y que haya limpiado minuciosamente;
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir que se congelen de forma rápida y completa y poder descongelar únicamente la cantidad necesaria;
- Envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los recipientes son herméticos;
- No deje que los alimentos frescos y descongelados entren en contacto con alimentos ya congelados para evitar que aumente la temperatura de estos;
- Los alimentos magros se conservan mejor y durante más tiempo que los grasos, y la sal reduce el tiempo de conservación de los alimentos;
- Los polos de hielo, si consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador, pueden ocasionar quemaduras por congelación en la piel;
- Se recomienda escribir la fecha de congelación en cada paquete individual para conocer el tiempo de almacenamiento de los alimentos.

### Recomendaciones para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, deberá:

- Asegurarse de que los alimentos comprados ya congelados han sido almacenados correctamente por el distribuidor.
- Asegurarse de trasladar los alimentos congelados del comercio al congelador en el menor tiempo posible.

- No abrir la puerta con frecuencia ni dejarla abierta durante más tiempo del absolutamente necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no podrán volver a congelarse.
- No superar el periodo de conservación indicado por el fabricante del alimento.

### Recomendaciones para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener los mejores resultados:

- No coloque alimentos calientes ni líquidos que se evaporen en el frigorífico
- Tape o cubra los alimentos, especialmente si tienen un olor fuerte.
- Carne (todos los tipos): envuélvalos en bolsas de plástico y colóquelos sobre las bandejas de cristal encima del cajón de verduras.
- Por seguridad, solamente consérvelos uno o dos días como máximo.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deberán estar cubiertos y pueden colocarse en cualquier bandeja.
- Frutas y verduras: deberán limpiarse minuciosamente y colocarse en el cajón o cajones especiales disponibles.
- Queso y mantequilla: deberán colocarse en recipientes herméticos especiales o envolverse en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir todo el aire posible.
- Botellas de leche: deberán tener tapón y almacenarse en los balcones de la puerta.
- Plátanos, patatas, cebollas y ajo: si no están envasados, no deberán conservarse en el frigorífico.

### Ahorro de energía

- No introduzca alimentos calientes en el interior del aparato.
- No guarde los alimentos demasiado juntos, ya que se impide la circulación del aire.
- Asegúrese de que los alimentos no tocan la parte posterior del compartimiento o compartimientos.
- Si se produce un corte de corriente, no abra la puerta o puertas.
- No abra la puerta o puertas con frecuencia.
- No mantenga las puertas abiertas durante mucho tiempo.
- No configure el termostato a temperaturas excesivamente frías.
- Algunos accesorios, como los cajones, pueden extraerse para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo energético.



## 2.3. Mantenimiento

Por motivos de higiene, limpie el interior del aparato, incluidos los accesorios, con regularidad.

**¡Atención!** Durante su limpieza, el aparato no deberá estar conectado a la corriente. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente, o apague o desconecte el disyuntor o el fusible. No limpie nunca el aparato con un limpiador a vapor, ya que se podría acumular humedad en los componentes eléctricos y habría peligro de descarga eléctrica. El vapor caliente puede ocasionar daños en las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerse en funcionamiento.

**¡Importante!** Los solventes orgánicos y aceites esenciales, como el zumo de limón o el jugo de cáscara de naranja, el ácido butírico, o los limpiadores que contengan ácido acético, pueden dañar las piezas de plástico.

### Limpiar el orificio de evacuación

Para evitar que el agua de descongelación se desborde en el frigorífico, limpie periódicamente el orificio de evacuación de la parte posterior del frigorífico. Utilice un limpiador para limpiar el orificio tal como indica la imagen de la derecha.



- Evite que dichas sustancias entren en contacto con las partes del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Retire los alimentos del congelador. Almacénelos en un lugar fresco y bien cubiertos.
- Apague el aparato y desenchufe la corriente, o apague el disyuntor o el fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Una vez limpio, aclare con agua limpia y séquelo.
- Cuando todo esté seco, vuelva a poner el aparato en funcionamiento.

### Descongelación del congelador

El compartimiento congelador se irá cubriendo de escarcha, que deberá eliminarse. Nunca utilice herramientas de metal afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya que podría dañarlo.

Sin embargo, cuando el hielo sea demasiado grueso en el revestimiento interior, deberá realizarse la descongelación completa de la siguiente forma:

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma;
- Retire todos los alimentos guardados, envuélvalos en varias capas de periódico y colóquelos en un lugar fresco;


- Mantenga la puerta abierta, y coloque un recipiente para el aparato para recoger el hielo fundido;
- Cuando la descongelación haya terminado, seque bien el interior;
- Vuelva a conectar el enchufe de la toma de corriente para volver a poner el aparato en funcionamiento.

### Sustitución de la bombilla

**¡Atención!** Antes de proceder a sustituir la bombilla, el aparato debe estar desconectado de la corriente.

La especificación de la bombilla está indicada en la placa de datos. Para sustituir la bombilla, siga este proceso:

1. Ajuste el regulador de temperatura a la posición «0» para apagar el aparato.
2. Desenchufe el aparato para asegurarse de que está desconectado de la corriente.
3. Retire el tornillo de la cubierta de la bombilla.
4. Extraiga la cubierta de la bombilla.
5. Desatornille la bombilla.
6. Coloque la bombilla nueva siguiendo las instrucciones en sentido inverso, y luego vuelva a colocar la cubierta de la bombilla y el tornillo.
7. Enchufe el aparato y coloque el regulador de temperatura a la posición correcta.




## 2.4. Resolución de problemas

**¡Atención!** Antes de intentar solucionar cualquier problema, desconecte la alimentación. Las operaciones de resolución de problemas que no estén incluidas en este manual únicamente deberán ser realizadas por un electricista cualificado o un técnico competente.

**¡Importante!** Durante el uso normal, se producirá algunos ruidos (compresor y circulación del refrigerante).

| Problema                | Posible causa  | Solución  |
|-------------------------|--|---|
| El aparato no funciona. | El regulador de temperatura está en la posición «0». | Cambie el regulador a cualquier otra posición para encender el aparato. |
|                         | El fusible ha saltado o está defectuoso.             | Compruebe el fusible y sustitúyalo en caso necesario.                   |
|                         | La toma de corriente es defectuosa.                  | Los fallos de corriente deberán ser corregidos por un electricista.     |



| Problema                                | Posible causa  | Solución   |
|---|--|--|
| Los alimentos no están bien congelados. | La temperatura no está configurada correctamente.  | Consulte el apartado sobre el ajuste de temperatura.                                 |
|   | La puerta se dejó abierta demasiado tiempo.  | Abra la puerta solamente en caso necesario.  |
|   | Se introdujo una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato en las últimas 24 horas.                       | Establezca el control de temperatura temporalmente a una configuración más fría.     |
|   | El aparato está cerca de una fuente de calor.  | Consulte el apartado dedicado a la ubicación de la instalación.                      |
| El aparato enfría demasiado.            | La temperatura está configurada demasiado fría.  | Establezca el control de temperatura temporalmente a una configuración más caliente. |
| El aparato hace ruidos extraños.        | El aparato no está nivelado.   | Reajuste las patas.  |
|   | El aparato está tocando la pared u otros objetos.  | Mueva ligeramente el aparato.  |
|   | Un componente, como una tubería, en la parte posterior del aparato está tocando otra parte del aparato o la pared. | En caso necesario, coloque cuidadosamente el componente en otro lugar.               |
| Hay agua en el suelo.                   | El orificio de evacuación de agua está bloqueado.  | Consulte el apartado sobre limpieza.   |
| El panel lateral está caliente          | El condensador se encuentra en el interior del panel.  | Es normal.   |

Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

### 3. SERVICIO POSVENTA

KUNFT ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un periodo de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.


**ATENCIÓN:** cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

### 4. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico. El aparato está fabricado con material reciclable, tras ser desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.



Caro(a) cliente,

Agradecemos a sua compra deste artigo.


Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais, que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o manual de instruções do mesmo.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....              | 38 |
| 1.1. Fonte de alimentação .....               | 39 |
| 1.2. Cabo de alimentação e outros cabos ..... | 40 |
| 1.3. Humidade e água.....                     | 40 |
| 1.4. Limpeza .....                            | 40 |
| 1.5. Precauções gerais .....                  | 41 |
| 2. USE AND OPERATION.....                     | 42 |
| 2.1. Descrição do produto.....                | 42 |
| 2.2. Instruções de funcionamento.....         | 42 |
| 2.3. Manutenção .....                         | 48 |
| 2.4. Resolução de problemas .....             | 49 |
| 3. SERVIÇO PÓS-VENDA .....                    | 51 |
| 4. PROTEÇÃO AMBIENTAL.....                    | 51 |



## 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
|   | <b>ATENÇÃO</b>                        |  |
|   | Risco de choque elétrico<br>Não abrir |  |
| <p><b>Atenção:</b> para evitar o risco de choque elétrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Solicite assistência a pessoal qualificado.</p> |                                       |  |

### Avisos Importantes

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num sítio seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de pôr o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- caiu ao chão;
- notar algum vestígio de danos;
- surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigos ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura minuciosa das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho

fora deste âmbito, qualquer utilização incorreta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não serão abrangidas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

### Assistência

Em caso de avaria, entregue o aparelho a um técnico de assistência qualificado.

Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou idade superior e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento caso tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e caso percebam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Estas instruções também estão disponíveis em [www.suporteworten.pt](http://www.suporteworten.pt)

### 1.1. Fonte de alimentação

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho.



Caso não corresponda, consulte o Serviço de Apoio ao Cliente.

## 1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiver danificado.

Leve-o a um posto de assistência técnica autorizado para que o substituam.

## 1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não permita que o aparelho fique molhado em nenhuma circunstância, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).


## 1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e desligue a ficha da fonte de alimentação. Permita sempre que a unidade arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.

Para limpar o exterior do produto, utilize apenas um pano seco e macio.


## 1.5. Precauções gerais

- Siga as instruções do manual de instruções; elas ajudam-no na instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.
- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.
- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.



## 2. UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

### 2.1. Descrição do produto



**Nota:** A imagem acima é fornecida apenas para fins de referência

### 2.2. Instruções de funcionamento

#### Instalação

**Importante!** Para realizar a ligação elétrica, siga, cuidadosamente, as instruções indicadas nos parágrafos relevantes.

- Retire o aparelho da embalagem e controle se apresenta sinais de danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos à loja onde comprou o aparelho. Neste caso, guarde a embalagem.
- É aconselhável esperar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para que o óleo volte para o interior do compressor.
- Deve existir uma circulação de ar adequada em redor do aparelho, pois, caso contrário, este pode sobreaquecer. Para obter uma ventilação suficiente, siga as instruções de instalação específicas.
- Sempre que possível, os espaçadores do produto devem estar virados para uma parede para evitar que as pessoas toquem ou fiquem presas em peças quentes (compressor e condensador), evitando, assim, possíveis queimaduras.

- O aparelho não deve ficar perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.


#### Inverter a porta

**Ferramentas necessárias:** Chave de fendas Philips, chave de fendas de lâmina plana, chave sextavada.


- Certifique-se de que o aparelho se encontra desligado da tomada e vazio.
- Para retirar a porta, é necessário inclinar o aparelho para trás. Deve apoiar o aparelho sobre uma superfície sólida, para que não escorregue durante a operação de inversão da porta.
- Todas as peças retiradas devem ser colocadas de lado para quando voltar a instalar a porta.
- Não deite o aparelho na horizontal, pois tal pode danificar o sistema de refrigeração.
- É aconselhável que a montagem do aparelho seja realizada por 2 pessoas.



1. Retire os dois parafusos na parte traseira da cobertura superior.




2. Retire a cobertura superior e coloque-a de lado.





3. Desaparafuse a dobradiça superior e, em seguida, retire a porta e coloque-a numa almofada macia, para evitar riscos.

**Nota:** retire o parafuso, se este estiver instalado.




4. Desaparafuse a dobradiça inferior. Em seguida, retire os apoios reguláveis de ambos os lados.




5. Desaparafuse e retire o pino da dobradiça inferior, rode o suporte e volte a colocá-lo.


Desaparafusar




Aparafusar



6. Volte a colocar o encaixe do suporte e o pino da dobradiça inferior. Volte a colocar os apoios reguláveis.




7. Volte a colocar a porta. Certifique-se de que a porta está alinhada na horizontal e vertical, para que os vedantes fiquem fechados em todo o perímetro antes de apertar, finalmente, a dobradiça superior.




8. Volte a instalar a cobertura superior e fixe-a com 2 parafusos na parte traseira.

### Instalar a pega da porta



### Espaçadores traseiros



Aparafuse os espaçadores traseiros à parte traseira do aparelho.



### Requisito de espaço

Deixe espaço suficiente para abrir a porta.

Deixe um espaço vazio de, no mínimo, 50 mm em ambos os lados.



### Nivelar a unidade

Para realizar esta ação, regule os dois apoios de nivelamento situados na parte dianteira da unidade.

Se a unidade não estiver nivelada, as portas e os vedantes magnéticos não ficam corretamente alinhados.

### Posicionamento

Instale este aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de identificação do aparelho:

| Classe climática | Temperatura ambiente |
|------------------|----------------------|
| SN               | +10° C to +32° C     |
| N                | +16° C to +32° C     |
| ST               | +16° C to +38° C     |
| T                | +16° C to +43° C     |

### Localização

O aparelho deve ser instalado bastante afastado de fontes de calor como radiadores, caldeiras, sem incidência direta dos raios solares, etc. Certifique-se de que o ar circula livremente pela parte traseira do frigorífico. Se o aparelho estiver posicionado por baixo de um módulo de parede suspenso, a distância entre a parte superior do frigorífico e o módulo de parede deve ser, no mínimo, de 100 mm para garantir o melhor desempenho. No entanto, num cenário ideal, o aparelho não deve ser colocado por baixo de módulos de parede



suspensos. O nivelamento preciso é garantido pela regulação de um ou vários os apoios reguláveis situados na base do frigorífico.

**Aviso!** Deve ser possível desligar o aparelho da rede elétrica, por isso a ficha deve ficar numa posição facilmente acessível após a instalação.

## Ligação elétrica

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão e frequência indicadas na placa de identificação são iguais à rede elétrica da sua casa. O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este propósito. Se a tomada elétrica da sua casa não possuir ligação à terra, peça a um electricista qualificado para ligar o aparelho a um terminal de terra separado, em conformidade com os regulamentos atuais.

O fabricante rejeita qualquer responsabilidade se as precauções de segurança anteriores não forem respeitadas. Este aparelho cumpre as diretivas da UE.

## Primeira utilização

### Limpar o interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro para remover o cheiro característico de um produto novo e, em seguida, seque minuciosamente.

**Importante!** Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento do aparelho.

### Regulação da temperatura

- Ligue o aparelho à ficha. A temperatura interna é controlada por um termóstato. Existem 3 posições: **MIN** (Mínimo), **NORMAL** e **MAX** (Máximo). **MIN** (Mínimo) é a regulação mais quente e **MAX** (Máximo) é a regulação mais fria.
- O aparelho não funciona à temperatura correta, caso se encontre num local especialmente quente ou se a porta for aberta com frequência.

## Utilização diária

### Congelar alimentos frescos

- O compartimento de congelação é indicado para congelar alimentos frescos e conservar alimentos congelados e ultracongelados durante muito tempo.
- Coloque os alimentos frescos a congelar no compartimento inferior.
- A quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24 horas está especificada na placa de identificação.
- O processo de congelação demora 24 horas: durante este período, não adicione outros alimentos para congelar.

## Armazenar alimentos congelados

Na primeira utilização ou após um período de não utilização, deixe o aparelho trabalhar durante, no mínimo, 2 horas, na regulação mais fria, antes de colocar produtos no compartimento.

**Importante!** Na eventualidade de uma descongelação acidental, por exemplo, se ocorrer uma falha de energia cuja duração seja superior ao valor indicado na tabela de características técnicas em “tempo de descongelação”, os alimentos descongelados devem ser consumidos rapidamente ou cozinhados de imediato e, em seguida, novamente congelados (após terem sido confeccionados).

### Descongelar

Os alimentos ultracongelados ou congelados podem ser descongelados no compartimento frigorífico ou à temperatura ambiente, antes de serem utilizados, consoante o tempo disponível.

Pequenas porções podem, inclusive, ser cozinhadas congeladas, imediatamente após serem retiradas do congelador. Neste caso, a confeção irá demorar mais tempo.

### Cubos de gelo

Este aparelho pode estar equipado com um ou mais tabuleiros para fazer cubos de gelo.

## Sugestões e dicas úteis

### Sugestões para congelar

Para ajudá-lo a tirar o máximo partido do processo de congelação, damos-lhe algumas sugestões importantes:

- a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24 horas é indicada na placa de identificação;
- o processo de congelação demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos a congelar durante este período;
- congele apenas alimentos de grande qualidade, frescos e minuciosamente lavados;
- confeccione alimentos em pequenas porções, para que possam ser rápida e completamente congelados e para que seja possível descongelar posteriormente apenas a quantidade necessária;
- embrulhe os alimentos em papel de alumínio ou polietileno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
- não deixe que alimentos frescos e descongelados toquem em alimentos já congelados, de forma a evitar que a temperatura dos alimentos congelados possa subir;
- alimentos magros guardam-se melhor e durante mais tempo do que alimentos gordos; o sal reduz o prazo de validade dos alimentos;



- os gelados de gelo, se consumidos imediatamente após serem retirados do compartimento de congelação, podem provocar queimaduras pelo frio na pele;
- é recomendável anotar a data de congelação em cada embalagem individual para poder acompanhar o tempo de conservação.

### Sugestões para o armazenamento de alimentos congelados

Para obter o máximo desempenho deste aparelho, deve:

- certificar-se de que os alimentos vendidos congelados foram corretamente conservados pelo revendedor;
- certificar-se de que os alimentos congelados são transportados da loja para o congelador no mais curto espaço de tempo possível.
- não abrir a porta frequentemente, nem a deixar aberta durante mais tempo do que o necessário.
- Após descongelados, os alimentos deterioram-se rapidamente e não podem ser novamente congelados.
- Não ultrapasse o período de conservação indicado pelo fabricante dos produtos alimentares.

### Poupança de energia

- Não coloque alimentos quentes no interior do aparelho;
- Não coloque alimentos quentes embalados muito próximos uns dos outros, pois tal impede que o ar circule;
- Certifique-se de que os alimentos não tocam na parte traseira dos compartimentos;
- Em caso de falha de eletricidade, não abra as portas;
- Não abra as portas frequentemente;
- Não mantenha as portas abertas demasiado tempo;
- Não regule o termostato para temperaturas demasiado frias;
- Alguns acessórios, tais como as gavetas, podem ser retirados para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

## 2.3. Manutenção

Por motivos de higiene, o interior do aparelho, incluindo os acessórios, deve ser limpo regularmente.

**Cuidado!** O aparelho não deve estar ligado à rede elétrica durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de proceder à limpeza, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada, ou desligue o disjuntor ou retire o fusível. Nunca limpe o aparelho com uma máquina de limpeza a vapor. A humidade poderia acumular-se nos componentes elétricos, provocando um perigo de choque elétrico! Os vapores quentes podem provocar danos nas peças de plástico. O aparelho deve estar seco antes de ser colocado novamente a funcionar.

**Importante!** Os óleos essenciais e solventes orgânicos podem estragar as peças de plástico, por exemplo, sumo de limão ou o sumo da casca de laranja, ácido butírico, ou produtos de limpeza que contenham ácido acético.

- Não deixe que tais substâncias entrem em contacto com as peças do aparelho.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Retire os alimentos do congelador. Guarde-os num local fresco e bem cobertos.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada, ou desligue o disjuntor ou retire o fusível.
- Limpe o aparelho e os acessórios interiores com um pano e água morna. Após a limpeza, passe novamente água corrente e seque.
- A acumulação de pó no condensador aumenta o consumo de energia. Assim, limpe, cuidadosamente, o condensador, uma vez por ano, com uma escova macia ou aspirador.
- Quando tudo estiver seco, pode voltar a ligar o aparelho.

## Descongelar o congelador

O compartimento de congelação ficará, progressivamente, coberto com gelo. Este deve ser retirado. Nunca utilize ferramentas de metal afiadas para raspar gelo do evaporador, pois isto pode provocar danos.

No entanto, quando o gelo ficar demasiado espesso no revestimento interior, deve ser realizada a descongelação completa, da seguinte maneira:

- desligue o cabo de alimentação da tomada;
- retire todos os alimentos, embrulhe-os em várias camadas de folhas de jornal e coloque-os num local fresco;
- mantenha a porta aberta e coloque um recipiente debaixo do aparelho para recolher o gelo derretido;
- quando a descongelação estiver concluída, seque bem o interior;
- volte a inserir a ficha na tomada elétrica para ligar o aparelho.

## 2.4. Resolução de problemas

**Cuidado!** Antes de efetuar qualquer operação indicada na resolução de problemas, desligue a ficha elétrica. Só um electricista qualificado ou técnico competente pode efetuar operações de resolução de problemas que não constem no presente manual.

**Importante!** Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor e circulação de refrigerante).



| Problema   | Causa possível  | Solução  |
|--|---|--|
| O aparelho não funciona  | A ficha elétrica não está ligada ou está solta  | Ligue a ficha na tomada.   |
|  | O fusível está queimado ou avariado.  | Verifique o fusível e substitua-o, caso seja necessário.   |
|  | A tomada está defeituosa  | As avarias elétricas devem ser corrigidas por um electricista.   |
| O aparelho congela demasiado                                   | A temperatura está regulada para demasiado fria ou o aparelho está a funcionar na definição MAX (Máximo).             | Coloque temporariamente o botão de seleção da temperatura num nível mais quente.   |
| Os alimentos não estão suficientemente congelados.             | A temperatura não está corretamente regulada.   | Consulte a secção «Regulação da temperatura inicial».  |
|  | A porta esteve aberta durante muito tempo.  | Abra a porta apenas o tempo necessário.  |
|  | Uma grande quantidade de alimentos quentes foi colocada no aparelho nas últimas 24 horas.                             | Coloque temporariamente o botão de seleção da temperatura num nível mais quente.   |
|  | O aparelho está próximo de uma fonte de calor.  | Consulte a secção "Local de instalação".   |
| Acumulação de grandes quantidades de gelo no vedante da porta. | O vedante da porta não é hermético.   | Aqueça cuidadosamente as secções danificadas do vedante da porta com um secador de cabelo (a baixa temperatura). Molde, simultaneamente, o vedante da porta aquecido com a mão, de forma a ficar no sítio certo. |
| Ruídos estranhos   | O aparelho não está nivelado.   | Volte a ajustar os apoios.   |
|  | O aparelho está a tocar na parede ou noutros objetos.   | Desloque ligeiramente o aparelho.  |
|  | Um componente, por exemplo um tubo na parte traseira do aparelho, está a tocar noutra parte do aparelho ou na parede. | Caso seja necessário, afaste o componente dobrando-o cuidadosamente.   |

Se a avaria voltar a acontecer, contacte o centro de assistência técnica.

Esta informação é necessária para ajudá-lo de forma rápida e correta. Anote as informações necessárias aqui copiando o que está indicado na placa de identificação.

### 3. SERVIÇO PÓS-VENDA

A KUNFT concebeu este aparelho de forma a garantir a máxima fiabilidade. No entanto, se ocorrer um problema, não tente abrir o aparelho – risco de choque elétrico. Se não conseguir solucionar o problema, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente de qualquer loja Worten, Modelo ou Continente, para obter assistência. A Worten Equipamentos para o Lar fornece uma garantia contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos a partir da data de compra do aparelho.

**AVISO:** qualquer tentativa de arranjar o aparelho sem contactar o fabricante ou revendedor irá invalidar a garantia.

Todos os utilizadores devem familiarizar-se com estas instruções. O facto de saber o que pode correr mal poderá ajudá-lo a evitar a ocorrência de problemas.

### 4. PROTEÇÃO AMBIENTAL



Com o objetivo de proteger o ambiente, tentamos reduzir ao máximo o volume das embalagens, que se limitam a três materiais de fácil separação: cartão, papel e plástico. O aparelho é constituído por material reciclável, uma vez desmontado por uma empresa especializada. Respeite a legislação local relativamente à reciclagem de todos os materiais.

kunft.®



# refrigerator single door

is perfectly enough

KSD2531

Imported, produced and distributed by:  
Importado, producido y distribuido por:  
Importado, produzido e distribuído por:

Worten, equipamentos para o lar, S.A.  
Rua João Mendonça n° 505  
4464-503 Senhora da Hora - Portugal